

Ratastel akuga 200W võimendi-muusikakeskuse kasutusjuhend

Toote omadused

- moonutusvaba võimendus 200W, 12" woofer + 2" Tweeter
- sisemine 2200MAH aku, 12V toite kasutamise võimalus (EXT DC 12V IN)
- digitaalne karaoke, treble (kõrgsagedus) ja bassi eraldi reguleerimine
- USB mälupeadme ja mälukaartilt MP3 kodeerimine, salvestamine mikrofonist
- hääletheadustused
- juhtmevaba mikrofoni (kasutab 2 AA patareid), kaugjuhtimispult (2 AAA patareid)
- mõõdud 330 x 515 x 320 mm, kaal 9,3 kg

Sisendid-funktsioonid

- AUX IN stereosisend
- Bluetooth
- USB ja SD kaart
- MIC.IN mikrofonisisend (mono)

1	USB sisend
2	SD kaardi sisend
3	9V laadimisadapter
4	aku laetuse indikaator
5	mikrofonisisend
6	12V väline toide
7	AUX sisend
8	ON/OFF lüliti
V	helitugevus
B	bass
T	treble, kõrgsagedused
G	kitarri helitugevus
E	mikrofoni kajaefekt
J	mikrofoni helitugevus



Töörežiimid

Töörežiimide vahetamiseks vajutage korduvalt MODE nuppu (joonisel M). USB või SD-kaardi sisestamisel lülitub seade automaatselt nendelt seadmetelt mängimisele (U disk mode). Töörežiimi muutumise kohta kõlab häälteadustus. Häälteadustuste keele muutmiseks hoidke 2 sekundit all PAUSE (P) nuppu. Häälteadete sisse-välja lülitamiseks (kiirendab režiimide vahetamist) hoidke 2 sekundit all MODE (M) nuppu.

<p>U disk režiim</p> <ul style="list-style-type: none">• USB ja SD-seadmed peavad olema vormindatud FAT32 failisüsteemis• lugusid esitatakse nende seadmele kopeerimise järjekorras, s.t. esimesena kopeeritud MP3-failid mängitakse enne• lugemisvigade tekkimise vältimiseks on soovitatav kasutada mälu pulki, millel on ainult MP3-failid• LOOP (joonisel L) nuppu vajutades on võimalik sisse-välja lülitada hetkel mängiva loo kordus• mängimise peatamiseks-jätkamiseks vajutage PAUSE/PLAY (joonisel P) nuppu• järgmise või eelmise loo valimiseks vajutage vastavalt NEXT (joonisel +) või PREVIOUS (joonisel -) nuppu• mikrofonist salvestamiseks hoidke all RECORD (joonisel S) nuppu, kõlab häälteade ja algab salvestamine, salvestamise peatamiseks ja taasesitamiseks vajuta korraks RECORD nuppu• salvestised salvestatakse mälu pulgale kausta RECORDM mp3-formaadis	<p>LINE IN režiim</p> <ul style="list-style-type: none">• ühendage muusikakeskus AUX IN sisend kaabliga (pole komplektis) teise seadme LINE OUT väljundiga• lülitage seade LINE IN režiimi <p>Bluetooth režiim</p> <ul style="list-style-type: none">• lülitage oma nutiseadmes või arvutis Bluetooth sisse ja otsige lähedalasuvaid seadmeid• muusikakeskus teavitab end nimega BT Speaker• ühendage oma nutiseade või arvuti muusikakeskusega• edaspidi ühendub teie nutiseade sisselülitatud Bluetoothi korral muusikakeskusega automaatselt
---	--

Aku

- Muusikakeskus on varustatud sisemise akuga, mis võimaldab seda kasutada õueüritustel elektripistikute puudumisel. Enne üritust veenduge, et aku on täielikult laetud (jälgige aku laetuse indikaatoreid).
- Täielikult tühjenenud aku laadimine võib võtta aega 8-10 tundi.
- Kasutades muusikakeskusega kaasas olevat 9V adapterit lülitub laadimine aku täitumisel automaatselt välja.
- Aku riknemise vältimiseks on soovitatav akut laadida vähemalt iga 6 kuu tagant.
- Aku on vahetatav

Juhtmevaba mikrofoni

- Enne kasutamist paigalda 2 AA patareid, jälgige nende polaarsust.
- Lülitage mikrofoni ON/OFF lülitist sisse. Kui sisselülitamisel lülitil olev tülake ei lähe põlema, siis kontrollige patareide laetust ja nende polaarsust
- Takistuste ja häireteta keskkonnas on juhtmevaba mikrofoni tegevusraadius 30m.

Panete tähele!

- Ärge kasutage muusikakeskust otsese päikesevalguse käes ja küttekehade läheduses (ülekuumenemine!)
- Nutiseadmed muusikakeskuse läheduses võivad tekitada häireid